



Zierlinien aufkleben - einfacher als man denkt

Der zu beklebende Gegenstand muß staub- und fettfrei gereinigt werden. Die Temperatur sollte über 10° C liegen.

Den Verlauf der aufzuklebenden Zierlinien mit Abklebeband markieren.

Die Zierlinie am Rand des Abklebebandes entlang ankleben. Dabei mit der führenden Hand die Richtung / Kurve vorgeben. Durch leichten Zug der führenden Hand Luftblasen vermeiden.

In engen Radien mit der führenden Hand den Zug etwas erhöhen um Falten in der Linien zu vermeiden.

Sollten trotzdem Falten auftreten, könne diese vorsichtig mit dem Fingernagel von innen nach außen weggedrückt werden.

Eventuelle Luftblasen mit einer Nadel oder der Spitze eines Cuttermessers aufstechen und mit dem Fingernagel wegdrücken

CLASSIC GRAFIK
werbung & grafik gadomski
Auf dem Rode 12
58840 Plettenberg
Tel. 02391/9501015
Fax 02391/9501016
www.classic-grafik.de

